海水・淡水魚用品一般的な使用量の目安

水槽サイズ	基本使用量	60 c m	90 c m	120 c m	150 c m	180 c m
(およその水量)	(水量100Lに対して)	(55L)	(155L)	(200L)	(255L)	(330L)
アクティブカーボン	250 c c	140 c c	390 c c	500 c c	640 c c	830 c c
ココナッツカーボン	250 c c	140 c c	390 c c	500 c c	640 c c	830 c c
シリケイトリムーバー	175 c c	100 c c	270 c c	350 c c	450 c c	580 c c
フォスフェイトリムーバー	225 c c	120 c c	350 c c	450 c c	570 c c	740 c c

アンチレッド使用例

<u> </u>						
水槽サイズ	基本使用量	60 c m	90 c m	120 c m	150 c m	180 c m
(およその水量)	(水量100Lに対して)	(55L)	(155L)	(200L)	(255L)	(330L)
1日目	12ml	6ml	16m l	20 ml	24ml	32ml
2日目	15m]	7m]	20ml	25m]	30m]	40m]
3日目	18ml	8m]	24m]	30 ml	36m l	48m]

アンチグリーン使用例

<u> </u>						
水槽サイズ	基本使用量	60 c m	90 c m	120 c m	150 c m	180 c m
(およその水量)	(水量100Lに対して)	(55L)	(155L)	(200L)	(255L)	(330L)
1日目	6ml	3m]	9ml	12ml	15ml	20m l
2日目	12m]	6m]	18m]	24m]	30ml	40ml
3日目	18ml	9m]	27m]	36m l	45ml	60m l
4日目	24ml	12m]	36 ml	48m]	60ml	80m l

マリンタンククラリファイヤー使用例

水槽サイズ	基本使用量	60 c m	90 c m	120 c m	150 c m	180 c m
(およその水量)	(水量100Lに対して)	(55L)	(155L)	(200L)	(255L)	(330L)
1日目	1.25m]	0.6ml	1.75ml	2.5m]	3m]	4ml
2日目	2.5ml	1.25ml	3.5ml	5ml	6m]	8ml
3日目	5ml	2.5ml	7.5ml	10ml	12ml	16ml
4日目	5ml	2.5ml	7.5ml	10ml	12m]	16m]

使用量は、水槽の{高さ(cm) \times 幅(cm) \times 奥行き(cm)} \div 1000 = 水量(L)をもとに水槽水量を算出し、それぞれの水槽における使用量の目安としています。 あくまで目安ですので、ご使用水槽の水量などをもとに使用量を調節してください。

水槽サイズ(およその水量)は、一般的な規格水槽を使用した場合の水槽水量です。

アンチグリーン、アンチレッド、マリンタンククラリファイヤーは使用期限を守り、なるべく早くご使用ください。

安全にご使用いただくために

ご注意

ご使用環境によっては、コケとりの効果が出始めると、はがれたコケなどでろ過能力が低下し 水質悪化により生体への影響があるおそれがございます。使用開始後は十分観察し、水質 などに異常がないかご注意ください。

多〈入れ過ぎた場合や水質や生体に異常が見られた場合は直ちに使用を中止して換水を行なうなどの処置を行なって下さい。

製品の誤った使用法による損失の補償は一切いたしかねます。