

安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために警告・注意などをよく読み、理解してからご使用ください。間違った使い方は人や生体、器具類の故障、感電、火災など重大な事故の原因となりますので、絶対に避けてください。

⚠ 重要 特にご注意ください

・電源アダプターは、風通しの良い床面に設置し、布などをかぶせたり、物を置いたりしないでください。

・クーラーの排気口付近など、周囲温度が高い場所には設置しないでください。本製品を複数使用する場合は、電源アダプターを重ねるなど、放熱を妨げる設置はおこなわないでください。

・電源アダプターの誤った設置は、製品の故障や火災の原因となるおそれがあります。

・樹脂製品の上にライト部分や電源アダプターを直接載せないでください。樹脂製品が変形するおそれがあります。

・水槽のメンテナンスの際は、本製品の電源を切り、水槽から取り外した状態で行ってください。メンテナンス中に手が当たるなどで水槽に落下するおそれがあります。

⚠ 警告

●製品本体、電源プラグやコンセントを濡らしたり、濡れた手で触らないでください。(感電のおそれあり)

●取り付け、取り外し、メンテナンスや点検の際は、必ず電源を切ってください。(感電のおそれあり)

●断熱材や防音剤をかぶせた状態で使用しないでください。(故障・短寿命のおそれあり)

●点灯中は紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災のおそれあり)

●電源プラグの刃やコンセントの汚れは定期的に取り除いてください。(火災のおそれあり)

●正しい電源電圧 (AC100V) および周波数 (50 / 60Hz) 以外の電源で使用はしないでください。(故障・火災のおそれあり)

●直流電流や周波数が 50/60Hz以外の電源では絶対に使用しないでください。

●製品の分解・改造及び構成部品を変更して使用しないでください。(火災・感電のおそれあり)

●煙や異臭が発生した場合は、直ちに電源を切り販売店または弊社までご連絡ください。(漏電・火災のおそれあり)。

●製品に破損がある状態では絶対に点灯しないでください。(感電・破損・落下によるケガのおそれあり)

●電源コードは必ずループ状にたわませて設置してください。万一飼育水槽から漏水が発生した際、電源コードからコンセントに伝って漏電する事故を予防することができます。(漏電・感電のおそれあり)

●万一電源コードに水が伝わってしまった場合は電源プラグを抜かず、直ちに元電源のブレーカーを遮断し、そのあとに電源プラグを抜いて状況を確認してください。(感電のおそれあり)

●本製品は防水仕様ではありません。本体が水中に落下した場合は直ちに元電源のブレーカーを遮断し、そのあとに電源プラグを抜いて水槽から本体を取り出してください。取り出した後は再使用せず、販売店または弊社にご連絡ください。(故障・感電のおそれあり)

●電源アダプターは専用のもを使用し、それ以外は使用しないでください。(故障・感電のおそれあり)

⚠ 注意

●本製品は屋内の観賞魚飼育水槽用に開発されています。屋外では使用しないでください。

●製品取り付けの際は、指定の電圧 / 電流が供給されていることを必ず確認してください。(故障・短寿命のおそれあり)

●電源コードを傷めないでください。(曲げすぎない・引っ張らない・重量をかけない・たばねない・加工しないなど)

●この製品は屋外、多湿で結露しやすい場所、粉塵の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。(故障や短寿命のおそれあり)

●水滴のかかる状態、高湿度下では使用しないでください。(破損、故障、絶縁不良のおそれあり)

●周囲温度が 0°C ~ 35°C の範囲外では使用しないでください。(故障・短寿命のおそれあり)

●調光器は専用品 (別売) を使用してください。その他の電圧や電流を変動させるものは使用しないでください。

●衝撃や振動のあるところでは使用しないでください。(破損・落下のおそれあり)

●製品には塗料などを塗らないでください。(火災・短寿命のおそれあり)

●本製品を設置する際は、適合する水槽に確実に取り付けてください。(落下のおそれあり)

●本製品を設置する水槽が水平に設置されていることを確認してください。(偏った荷重による水槽破損・落下のおそれあり)

●電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込み、タコ足配線をおこなわないでください。(故障・短寿命のおそれあり)

●電源プラグを抜く時はコードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。(感電・発火のおそれあり)

●電源コードにつまづいたり、引っ掛けたりしないように取り回しにご注意ください。(落下のおそれあり)

●電源コードは経年劣化により硬化してひび割れを起こすことがあります。定期的に点検をおこなってください。

●小さなお子様が触らないようご注意ください。(落下のおそれあり)

●本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。(破損・故障のおそれあり)

●点灯中はLED光源部を直視したり長く見すぎないでください。(目の損傷のおそれあり)

●点灯中および消灯直後は高温のため本製品に触れないでください。(火傷のおそれあり)

●本製品の近くに磁石を置いたり、近づけないでください。(故障のおそれあり)

その他のご注意

●梱包など万全を期しておりますが、ご使用になる前に必ず破損など異常がないかを確認してください。破損などが見つかった場合はそのまま使用せず、速やかにお買い上げ店にお申し出ください。

●掃除やお手入れの際には、お湯、アルコール・シンナーなどの薬品を使用しないでください。

●掃除やお手入れの際は、乾いた布か水で浸してよく絞った布で軽く拭いてください。

●水洗いは絶対にしないでください。(故障・感電のおそれあり)

●地震等による万一の落下を防ぐための対策をおすすめします。

●1日に1度は正常に作動しているか確認してください。

●異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、安全のための適切な処置をおこなってください。

●本製品の使用時における生体の病気または死亡などの補償はいたしかねます。予めご了承ください。

●本製品を処分する際は、自治体の定める区分に従って廃棄してください。

●本製品を譲渡する際は、必ずこの取扱説明書もお渡しください。