

### 【使用方法】

- ハンドル部を反時計回りに回して取り外し、水を入れます。  
※最大目盛(MAX2.0)以上の水を入れないでください。
- ハンドル部を回してしっかりと締めます。
- 加圧ボタンを上下に動かしてボトル内に圧力をかけます。圧力がたまるとボタンが重くなりますので加圧を止めてください。
- 噴射レバーを押すと水が噴射されます。吐出ノズルの先端を回すと噴霧の範囲やミストの細かさが調節できます。  
※ノズル部分から水が漏れる場合がありますのでご注意ください。
- 使用中に水の勢いが弱くなりましたら再加圧してください。
- 噴射レバーを押した状態でロックピンを内側に倒すと噴射レバーがロックされ、連続して噴射されます。連続噴射を止めたい場合は噴射レバーを下げる、ロックピンを戻してください。
- 黄色の減圧レバーを引き上げると圧が抜け噴射が停止します。
- 使用後は必ず減圧レバーを引き上げてボトルの圧力を抜き、立てた状態で保管してください。  
※長期間使用しないときは水を抜いて乾燥させ、直射日光の当たらない場所に保管してください。

#### 【ロングノズルの使用方法】

- ボトルの圧が全て抜けた状態で吐出ノズルを回転させ、取り外します。  
※水がこぼれる場合がありますのでご注意ください。
- 取り外した部分にロングノズルをしっかりと取り付けてください。  
ロングノズルの先端部も、回転させることで噴霧の範囲やミストの細かさが調整できます。  
※ロングノズルの取付部分には白いパッキンが付いています。紛失にご注意ください。

### 【使用上の注意】

- 本製品は爬虫類・両生類飼育用に製造されています。他の用途では使用しないでください。
- 使用開始前に破損やひび、傷を見ついた場合はそのまま使用せず、販売店様にご相談ください。
- 本製品の加工・改造はしないでください。
- 本製品を乱暴に扱ったり、衝撃を加えたりしないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- テレビやパソコンなど水気を嫌う電気製品の上や近くには置かないでください。
- ケージ内の照明器具や電気製品などに水がかからないよう注意してご使用ください。
- 点灯中や消灯直後の熱くなった保温球などに水がかかると割れるおそれがありますのでご注意ください。
- 水以外(薬剤、油、お湯など)は使用しないでください。
- ボトル表示の最大目盛(MAX)以上は入れないでください。
- 本製品を加圧した状態で日光の当たる場所に放置しないでください。
- 加圧ボタンが重くなったら必ず加圧を止めてください。無理に加圧しないでください。

### 【各部の名称】



※本製品は改良のため予告なく仕様・デザイン等を変更させていただく場合がございます。